

Регламент технического обслуживания шлагбаумов.

- Общий осмотр;
- Проверка состояния монтажного основания;
- Проверка состояния конструкции тумбы шлагбаума на предмет разрушения или предельного износа;
- Проверка элементов крепления тумбы на монтажное основание;
- Протяжка элементов крепления тумбы на монтажное основание (при необходимости);
- Проверка состояния опоры стрелы и элементов её крепления;
- Проверка стрелы на предмет механического повреждения, образования трещин и изломов;
- Проверка состояния крепёжных элементов стрелы к выходному валу;
- Протяжка крепёжных элементов стрелы к выходному валу (при необходимости);
- Проверка крепления фотоэлементов и их стоек;
- Герметичность корпусов фотоэлементов;
- Протирка корпусов фотоэлементов;
- Проверка работоспособности сигнальной лампы;
- Проверка состояния демпферных накладок и светоотражающих наклеек стрелы;
- Проверка работы системы подсветки стрелы и элементов её подключения к блоку управления;
- Проверка механизма аварийной разблокировки;
- Проверка балансировки стрелы пружиной при разблокированном механизме шлагбаума;
- Проверка состояния пружины и узлов её крепления;
- Регулировка пружины (при необходимости);
- Проверка срабатывания фотоэлементов в процессе работы шлагбаума;
- Проверка работы концевых выключателей на замедление/остановку стрелы;
- Проверка крепления антенны радиоприёмника;
- Проверка автоматической остановки/поднятия стрелы шлагбаума при встрече препятствия в зоне движения;
- Проверка работоспособности устройств управления;